


# 脱臭フィルターの交換方法


このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
下記の交換手順に従い、正しく交換してください。




## 1. 脱臭フィルターを取り外す

### ① 電源プラグを抜く


※誤操作防止のため、電源プラグは必ず抜いてください。



### ② 脱臭ケースを取り外す




### ③ 脱臭フィルターを抜き取る




## 2. 新しい脱臭フィルターを取り付ける

### ① 新しい脱臭フィルターを脱臭ケースに押し込む




### ② 脱臭ケースを取り付ける



### ③ 電源プラグを差す

※初期設定の状態に戻ります。  
再度お好みの設定をしてください。



	節電	便座	温水	水勢
初期設定の状態	切	中	中	中
	節電 高 中 低	便座 高 中 低	温水 高 中 低	水勢 強 中 弱

交換方法・商品に関するお問い合わせはこちら

Deto コールセンター

**0120-571-131**

携帯 PHS OK 【受付時間】 9:00~18:00 (土日祝を除く)

使用済みの脱臭フィルターは、各自自治体の区分に従って捨ててください。脱臭フィルターは活性炭、POM(プラスチック)で構成されています。

包装袋：PP

202001.2